

GUÍA RÁPIDA

Emisor Térmico Eléctrico Fluido

Neo

ferroli

► DESCARGAR LA APLICACIÓN


OPCIÓN 1: Escanear código QR:



OPCIÓN 2: Buscar aplicación: **FERROLI ELECTRIC**

► REGISTRO EN LA APLICACIÓN

PASO 1: Si no está registrado, "CREAR NUEVA CUENTA" e introducir los datos solicitados. Una vez completada toda la información, "REGISTRAR".



PASO 2: Cuenta creada. "INICIAR SESIÓN" con los datos de su nueva cuenta.

PASO 3: Formulario de activación. Revise su correo electrónico e introduzca el código de activación para "FINALIZAR REGISTRO".

FORMULARIO DE ACTIVACIÓN


Código de activación

REENVIAR CÓDIGO

FINALIZAR REGISTRO

► VINCULACIÓN RED WIFI


¿Desea configurar la red wifi del radiador en este momento?




En la pantalla de INSTALACIONES, se puede configurar la red wifi de cualquier radiador pulsando el botón wifi. 

Siga los pasos que se muestran a continuación.

1 CONEXIÓN ENTRE RADIADOR Y DISPOSITIVO MÓVIL



► **PASO 1:** Activar la conexión del radiador.




NOTA:

Durante la vinculación wifi el radiador debe mantenerse en esta pantalla (no manipular).

► **PASO 2:** Conectar el dispositivo móvil a la red emitida por el radiador.

OPCIÓN 1: Con la cámara de su dispositivo móvil, escanear el código QR que se muestra en la pantalla del radiador. *



OPCIÓN 2: En el menú "CONFIGURACIÓN WIFI" de su dispositivo móvil, seleccione el nombre "FRR_01" e introduzca la contraseña "01012108" de la red wifi mostrada por el radiador.


* En función de la capacidad de su dispositivo móvil.

** Si aparece un mensaje emergente en su dispositivo móvil, confirme que es una red wifi sin acceso a internet.

2 CONEXIÓN ENTRE RADIADOR Y RED WIFI



► **PASO 3:** Seleccione en la aplicación la red wifi que trabajará con el radiador. *




* Solo trabajará con redes wifi de frecuencia 2.4 GHz.

Introducir la contraseña de la red wifi seleccionada.

3 VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN



El radiador se ha vinculado con éxito.



Proceso de conexión completado.
El radiador está listo para usarse con la aplicación.

PANEL DE CONTROL

Tecla MODE, abre los menús y también sirve para salir de ellos.



Tocando OK, aceptas la selección que hayas hecho.



Modo MANUAL.



Con las FLECHAS, nos movemos entre las diferentes opciones de los menús.



Con la tecla STANDBY, encendemos y apagamos el radiador.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO



ANTIHIELO



CONFORT



ECO



PROGRAMA



MANUAL



ENERGÍA



Ver vídeo

Para más información, consulte el manual de instrucciones.



ferroli

Ferroli España, S.L.
Polígono Industrial de Villayuda,
Calle Alcalde Martín Cobos, 4,
09007 Burgos, ESPAÑA
Tel.: +34 947 48 32 50 - Fax: +34 947 48 56 72
Email: informacion@ferroli.com
www.ferroli.com

GUIA RÁPIDO

Emissor Térmico Elétrico Fluido

Neo

ferroli

DESCARREGAR A APLICAÇÃO

OPÇÃO 1: Ler código QR:



OPÇÃO 2: Buscar aplicação: **FERROLI ELECTRIC**

REGISTO NA APLICAÇÃO

PASSO 1: Se não estiver registado, "CRIAR NOVA CONTA" e insira os dados solicitados. Uma vez completadas todas as informações, "REGISTO".

Email

Senha

Repetir senha


Idioma Português ▾

Código dispositivo 01XXXXXX

Nome da instalação

Fuso horário (UTC+01:00... ▾

Moeda (Euro) € ▾



PASSO 2: Conta criada. "INICIAR SESSÃO" com os detalhes da sua nova conta.

PASSO 3: Formulário de ativação. Verifique seu email e digite o código de ativação para "REGISTO COMPLETO".

< FORMULÁRIO DE ATIVAÇÃO


Código de ativação

ENCAMINHAR CÓDIGO

REGISTO COMPLETO

► LIGAÇÃO REDE WIFI


Você deseja configurar a rede wifi do radiador?



No ecrã de INSTALAÇÕES, você pode configurar a rede wifi de qualquer radiador pressionando o botão wifi. 


Siga os passos como mostrado abaixo.

1 CONEXÃO ENTRE RADIADOR E DISPOSITIVO MÓVEL



Estabelecer a conexão inicial entre o dispositivo móvel e o radiador.

► **PASSO 1:** Ativar a conexão do radiador.




NOTA:

Durante a ligação wifi o radiador deve ser mantido neste ecrã (não manipular).

► **PASSO 2:** Conectar o dispositivo móvel à rede emitida pelo radiador.

OPÇÃO 1: Com a câmara do seu dispositivo móvel, ler o código QR exibido no ecrã do radiador. *




OPÇÃO 2: No menu "CONFIGURAÇÃO WIFI" do seu dispositivo móvel, seleccionar o nome "FRR_01" e introduzir a senha "01012108" da rede wifi exibida pelo radiador.


* Dependendo da capacidade do seu dispositivo móvel.

** Se uma mensagem pop-up aparece no ecrã em seu dispositivo móvel, confirme se é uma rede wifi sem acesso à internet.

2 CONEXÃO ENTRE RADIADOR E REDE WIFI



► **PASSO 3:** Selecione na aplicação a rede wifi que funcionará com o radiador. *






* Só funciona com redes wifi de frequência 2.4 GHz.

Introduzir a senha da rede wifi seleccionada.

3 VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO



O radiador foi ligado com sucesso.



Processo de conexão completado.
O radiador está pronto a ser utilizado com a aplicação.

PAINEL DE CONTROLO

Tecla MODE, abre os menus e também serve para sair deles.



Tocando OK, você aceita a seleção que você fez.



Modo MANUAL.



Com as SETAS, nos movemos entre as diferentes opções dos menus.



Com a tecla STANDBY, ligar e desligar o radiador.

MODOS DE OPERAÇÃO



ANTIGELO



CONFORTO



ECO



PROGRAMA



MANUAL



ENERGIA



Ver vídeo

Para mais informações,
consulte o manual de
instruções.



ferroli

Ferroli España, S.L.
Polígono Industrial de Villayuda,
Calle Alcalde Martín Cobos, 4,
09007 Burgos, ESPAÑA
Tel.: +34 947 48 32 50 - Fax: +34 947 48 56 72
Email: informacion@ferroli.com
www.ferroli.com

QUICK START GUIDE

Fluid Electric Thermal Emitter



► DOWNLOAD THE APPLICATION


OPTION 1: Scan QR code:



OPTION 2: Search application: **FERROLI ELECTRIC**

► REGISTER IN THE APPLICATION

STEP 1: If you are not registered, "CREATE NEW ACCOUNT" and enter the requested data. Once all the information is complete, "REGISTER".




STEP 2: Account created. "LOGIN" with your new account details.

STEP 3: Activation form. Check your email and enter your activation code to "COMPLETE REGISTRATION".

The screenshot shows an 'ACTIVATION FORM' with a back arrow on the left. It contains an input field for the 'Activation code' and a 'RESEND CODE' link. At the bottom, there is a large button labeled 'COMPLETE REGISTRATION'.

► LINK TO WIFI NETWORK

Do you want to configure wifi for the radiator?




In the INSTALLATIONS screen, you can configure the wifi network of any radiator by pressing the wifi button. 

Follow the steps bellow.


1

CONNECTION BETWEEN RADIATOR AND MOBILE DEVICE



Initial connection between mobile device and radiator.

► **STEP 1:** Activate the radiator's connection.




NOTE:

During wifi linking, do not manipulate the interface screen.

► **STEP 2:** Connect the mobile device to the network emitted by the radiator.

OPTION 1: With the camera of your mobile device, scan the QR code displayed on the radiator screen. *




OPTION 2: On the menu "WIFI SETTINGS" of your mobile device, select the name "**FRR_01**" and enter the password "**01012108**" of the wifi network displayed by the radiator.

* Depending on the capability of your mobile device.


** If a pop-up message appears on your mobile device, confirm that it is a wifi network without internet access.

2

CONNECTION BETWEEN RADIATOR AND WIFI NETWORK



► **STEP 3:** Select in the application the wifi network that will work with the radiator. *






* Only works on 2.4 GHz wifi networks.

Enter the password for the selected wifi network.



The radiator has been successfully linked.



Connection process completed.
The radiator is ready to use with the application.

CONTROL PANEL

MODE key, opens and closes the menus.



Touch OK, to accept selection.



MANUAL Mode.



Touch ARROW keys to navigate through the different menu options.



Use STANDBY key to switch the radiator on and off.

FUNCTION MODES



ANTI-FROST



COMFORT



ECO



PROGRAM



MANUAL



ENERGY



For further information,
please check the
instructions manual.



Watch video

Ferrolí

Ferrolí España, S.L.
Polígono Industrial de Villayuda,
Calle Alcalde Martín Cobos, 4,
09007 Burgos, SPAIN
Tel.: +34 947 48 32 50 - Fax: +34 947 48 56 72
Email: informacion@ferrolí.com
www.ferrolí.com